

Перед началом использования

Перед первым использованием увлажнителя поместите фильтр в емкость с водой на 1-2 минуты.



Ультразвуковой увлажнитель позволяет использовать водопроводную воду с разным уровнем pH. Специальное покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии, кислотам и щелочам.

Сенсорная кнопка обеспечивает легкое управление функциями. Стильная LED подсветка (7 цветов) эффектно дополняет дизайн.

Инструкция

1. Подключите кабель (идет в комплекте) к разъему micro USB на увлажнителе и к источнику питания, рекомендуемый ток 5V/1-2A. Для подключения к сети 220В требуется адаптер.
 2. Откройте увлажнитель, повернув верхнюю часть корпуса против часовой стрелки. Вставьте фильтр в специальное отверстие.
 3. Наполните емкость увлажнителя необходимым количеством воды и закройте крышку. Затем нажмите сенсорную кнопку.
- Первое** однократное нажатие включает увлажнитель с подсветкой.
- Второе** нажатие отключает подсветку, увлажнитель продолжает работать.
- Третье** нажатие выключает устройство.

Меры предосторожности

1. Используйте подходящий адаптер питания (5V/1-2A) при подключении увлажнителя в сеть 220В.
2. Не оставляйте детей одних с выключенным устройством.
3. Используйте обычную водопроводную воду, температурой не более 40 градусов Цельсия.
4. Отключайте прибор от источника питания после использования. При перерыве в работе более 3-х дней рекомендуется вылить остатки воды из резервуара и протереть устройство сухой тканью.
5. Запрещается самостоятельно разбирать устройство и проводить какую-либо модификацию.
6. Не погружайте увлажнитель полностью в воду. При попадании воды внутрь корпуса сделайте следующее:
 - отключите увлажнитель от источника питания;
 - открутите верхнюю часть и вытаскийте фильтр;
 - энергично встряхните ту часть, в которую попала вода;
 - оставьте прибор в сухом месте на 24 часа до полного высыхания.
7. Не включайте увлажнитель без воды. Это может привести к поломке.

Функция ароматерапии

1. В резервуар для воды необходимо сначала налить воду, потом добавить 1-2 капли эфирного масла. Всегда наливайте сначала воду, потом добавляйте эфирное масло.
2. Допустимы к использованию эфирные масла с концентрацией до 40% самого эфирного масла, 60% водорастворимых компонентов (пропанол, пропиленгликоль, глицерин и пр.).
3. Всегда очищайте резервуар для воды после использования эфирного масла.

Технические характеристики

Материал: пластик
Размер: h 8,5 x d 10 см
Длина кабеля: 100 см
Объем резервуара: 130 мл
Вес: 137 гр
Рабочий ток: DC 5V/1A
Потребляемая мощность: 1,5-2W
Рекомендуемая площадь помещения: 10-20 м²
Производительность пара: 25-35 мл/ч
Время непрерывной работы: до 3 часов
LED-подсветка: 7 цветов

Комплектация:

Увлажнитель - 1 шт.
USB кабель - 1 шт.
Фильтр - 2 шт.
Инструкция на русском языке

Поиск и устранение неисправностей

Увлажнитель не работает	<p>Проверьте подключение прибора к источнику питания. Если используется адаптер, убедитесь, что он подходит по техническим характеристикам.</p> <p>Проверьте уровень воды в резервуаре. При необходимости долейте.</p>
Нет пара или прерывистая подача	<p>Убедитесь, что распылитель не загрязнен.</p> <p>Проверьте состояние фильтра. Если он недостаточно влажный – размочите его.</p> <p>Если Вы уже используете один фильтр в течение длительного времени – замените старый фильтр на новый, прочистите отверстие для фильтра.</p>